

# Cosmopolite - Lyd Specs

Antall	Utstyr
	<b>PA</b>
8	b&b C7 Topp høyttalere - høy/midt
8	d&b C7 Sub høyttalere - Lav
2	B2 Sub høyttalere - Lav
4	d&b MAX høyttalere - Front fill
	<b>PA Amper</b>
5	d&b D12 - Stereo amps for C7 og B2 høyttalerne
2	d&b E-pac - amps for the front fills
	<b>FOH Mixer</b>
1	Soundcraft MH4
40	Mono kanaler
4	Stereo kanaler - used for the effect processor returns
8	Grupper
12	AUX - 6 brukes til monitører, 4 brukes til effekter og 2 er tilgjengelige
8	VCA
8	Matrix
	<i>Dette er standardkonfigurasjonen for konsollen på COSMOPOLITE.</i>
	<i>Mikseren kan konfigureres på andre måter ut ifra showet.</i>
	<i>For emr informasjon sjekcut soundcraft sin hjemmeside page: <a href="http://www.soundcraft.com">www.soundcraft.com</a></i>
	<b>FOH EQ Rack</b>
1	Klark Teknikk - 31 band stereo GEQ som hoved
3	DBX - 31 band stereo GEQ for monitorene
	<b>FOH FX Rack</b>
1	Bricasti M7 - mono ut og stereo inn
1	Lexicon PCM92 - mono ut og stereo inn
1	Yamaha SPX - mono ut og stereo inn
1	TC D-Two - mono ut og stereo inn
4	DBX 160A - gir 4 komprimeeringskanaler
1	Klark Teknikk DN504 - gir 4 komprimeringskanaler
2	Drawmer DS201 utvidere/porter - gir 4 kanaler til utvidelse/porter
1	Stanton C.402 - CD player
	<b>Monitor Høyttalere</b>
10	d&b MAX
1	JBL EON - aktive monitører
	<b>Monitor Amper</b>
3	CROWN XLS 802 - stereo amps 500W@80hm/800W@4ohm
	<b>Stage Box A</b>
32	Innganger - patchet til konsollen
10	Utganger - 2 av dem til PA 6 for monitører

Stage Box B	
16	Innganger
8	Utganger

# *Cosmopolite*

— SCENE OSLO —

Oppdatert: Januar 2020